

dyson hepa big+quiet formaldehyde

Guía del usuario

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION N.º 01



Índice

Cómo empezar

Montaje de la máquina

Colocación de la máquina

Cómo usar la máquina

Control de CO₂

Cómo cambiar el filtro HEPA

Cómo cambiar el filtro de carbono

Cuidado de la máquina

Cómo empezar

Pantalla LCD en tiempo real
La pantalla LCD informa sobre la calidad del aire interior en tiempo real.

Botón de encendido
Pulsa para encender o apagar.


Sensor de CO₂
Detecta e informa de los niveles de CO₂ y avisa cuando superan los volúmenes recomendados.

Filtro HEPA H13 360°

Filtro de oxidación catalítica selectiva

Filtro de carbono

Ruedas ocultas
Fácil de manejar por toda la estancia, diseñado para superficies duras.



Montaje de la máquina

Usa ambas manos para sacar la máquina de la caja sujetándola por la base.

La máquina trae un filtro HEPA, un filtro de carbono y un filtro catalítico permanente. Ya vienen instalados en la máquina.

Saca el amplificador cónico de la caja y colócalo en la parte superior de la máquina.

Gira el amplificador cónico hasta que encaje con un clic en su sitio.

Enchúfala y pulsa el botón de encendido.





Colocación de la máquina

La máquina está dotada de ruedas para facilitar su desplazamiento.

Coloca la máquina sobre un suelo nivelado.

Para una purificación más eficaz, coloca la máquina en el extremo de la estancia, al menos a 1 metro de la pared, con el amplificador cónico orientado hacia el punto más alejado a lo largo de la pared.

También puedes colocar la máquina dirigida en diagonal hacia el otro extremo de la estancia.



Cómo usar la máquina

Encendido y velocidad del flujo de aire

Pulsa el botón de encendido en la pantalla para encender la máquina.

Vuelve a pulsar el botón de encendido para la velocidad de flujo de aire 1.


Pulsa el botón de encendido una segunda vez para la velocidad de flujo de aire 2.

Mantén pulsado el botón de encendido para apagar la máquina.




Control de CO₂


La pantalla LCD muestra la configuración del modo de encendido y el nivel de CO₂ de la estancia, del que informa en tiempo real.



CO₂ bajo
El nivel de CO₂ es seguro.



CO₂ medio
Se ha acumulado CO₂. Conviene tomar medidas, como abrir una puerta o una ventana.




CO₂ alto
Se ha acumulado CO₂ hasta un nivel preocupante. Conviene tomar medidas, como abrir una puerta o una ventana.

Cómo cambiar el filtro HEPA

Extrae el amplificador cónico

Desliza el botón de desbloqueo situado en la parte posterior del amplificador cónico para desbloquearlo. Retira el amplificador cónico de la máquina.


Retira la cubierta exterior de la base de la máquina.



Extrae el filtro

El filtro HEPA se encuentra en la cubierta exterior. Pula los botones de desbloqueo del filtro situados en el borde interior y levanta la cubierta exterior para extraer el filtro.

Desecha el filtro.




Instala un filtro nuevo

Saca el filtro de recambio del embalaje. Coloca el filtro en la base de la máquina.

Coloca la cubierta exterior sobre el filtro y presiona hacia abajo hasta que encaje con un clic en su sitio.

Coloca el amplificador cónico en la máquina y gíralo hasta que encaje con un clic en su sitio.

Enchúfala y pulsa el botón de encendido.




Cómo cambiar el filtro de carbono

Extrae el amplificador cónico

Desliza el botón de desbloqueo situado en la parte posterior del amplificador cónico para desbloquearlo. Retira el amplificador cónico de la máquina.


Retira la cubierta exterior de la base de la máquina.



Extrae el filtro

El filtro de carbono va enrollado alrededor del cuerpo central de la máquina. Tira de cada uno de los cuatro clips hacia ti para extraer el filtro.

Desecha el filtro.



Instala un filtro nuevo


Saca el filtro de recambio del embalaje. Coloca el filtro en la base de la máquina.

Enrolla el filtro alrededor del cuerpo central de la máquina, coloca los clips en su sitio y presiona cada uno de ellos para sujetar el filtro.

Vuelve a colocar la cubierta exterior en la base de la máquina.

Coloca el amplificador cónico en la máquina y gíralo hasta que encaje con un clic en su sitio.

Enchúfala y pulsa el botón de encendido.




Cuidado de la máquina

Para obtener siempre el mejor rendimiento de tu purificador de aire Dyson, es importante limpiarlo periódicamente y comprobar que no esté obstruido.

Cómo limpiar la máquina

Si la máquina tiene polvo, límpiala con un paño húmedo que no suelte pelusa.



A continuación, comprueba las entradas del sensor de la parte izquierda del amplificador cónico por si hubiera polvo y residuos.

Comprueba si hay polvo y residuos en la cubierta exterior y en el amplificador cónico.

Utiliza un cepillo blando para eliminar el polvo y los residuos.

No uses detergentes ni abrillantadores para limpiar la máquina.

